

# **STX-202-BG , STX-202-S y STX-202-SA**

## **INSTRUCCIONES PROGRAMACION**

Programación de código :

Retirar el jumper ( puente ) situado junto a los pulsadores , colocar el mando original junto al 202 BG y pulsar el botón del mando original que queremos duplicar , sin soltarlo , a continuación pulsar el botón del 202 BG donde queremos meter el código sin soltarlo , se encenderá el piloto y al cabo de unos segundos se apagara , en este momento podemos soltar los pulsadores. Hacer lo mismo con el otro botón. Colocar de nuevo el jumper en su posición.

Ajuste de frecuencia : ( Escepto el modelo SA que ya viene ajustado a 433 Mhz. )

Colocar el mando original encima del frecuencímetro agenda y observar la frecuencia de transmisión pulsando un botón. Anotar la frecuencia.

Colocar el mando 202 BG encima del frecuencímetro agenda y ajustarlo a la misma frecuencia que tenemos anotada con el destornillador de plástico girando el tornillo azul . Si no admite el rango que queremos ajustar retirar el jumper situado justo al lado y volver a probar.