

FAAC T40SL/TML2-433SLR



La activación de se produce canal por canal.

Ponemos cara a cara el mando del cliente y el NUEVO mando.

Mantenemos pulsado el canal del mando del cliente que queremos duplicar.

A continuación pulsamos el canal del mando nuevo que queremos activar.

El led del mando NUEVO destella y se apaga.

Ya esta grabado.

Repetimos la operación con el siguiente canal.