

ESPAÑOL

Este telemando cumple la directive R&TTE 99/05/CE, DOC->www.jma.es/maquinas.html

Operaciones en el telemando EM- V7P:

1. Pulsar los botones 1 y 2 del EM-V7P al unísono hasta que el LED rojo parpadee y entonces soltar. EL LED rojo se apagará tras el parpadeo. (Figura 1)
2. Pulsar el botón 1 (para NICE), el botón 2 (para V2), el botón 3 (para clon NICE) o el botón 4 (para clon V2) del telemando EM-V7P.
3. El LED rojo se quedará fijo encendido.
4. Enfrentar el emisor original al EM-V7P y colocarlos sobre una superficie no metálica. (Figura2).
5. Pulsar el primer botón del telemando original.
6. El led del EM-V7P cambia a verde indicando la recepción del código.
7. En el caso NICE, son necesarias 4 tramas consecutivas del telemando original. Con cada pulsación del original el led del EM-V7P vuelve a rojo indicando que se debe volver a realizar otro envío.
Las pulsaciones del original deben ser muy breves, es decir, pulsar y soltar en 1 segundo. NUNCA se debe mantener pulsado el original.
8. Una vez enviadas las cuatro tramas el led permanece verde hasta apagarse.
9. Esperar a que el led se apague indicando copia correcta o pase a rojo indicando copia errónea.

Máximo tiempo de espera hasta que se apague el led o pase a rojo en el caso de NICE : 2 minutos.

Alta en receptores:

V2: En frente del receptor, presionar los dos botones superiores del mando V2 al unísono durante 10 segundos.
Posteriormente pulsar el primer botón (arr-izq) del mando grabado. Esperar 10 segundos

NICE: En frente del receptor pulsar durante 5 segundos el primer botón (arr-izq) del mando grabado.
Realizar 3 pulsaciones lentas del primer botón del mando que ya funciona en la instalación.
Realizar una pulsación con del primer botón (arr-izq) del mando grabado.

Opción Dual:

Este mando permite utilizar los botones 3 y 4 para grabar un segundo telemando, en caso de que dispongamos de dos mandos originales de 2 botones. De este modo, los dos primeros botones funcionarán como los botones del primer original y los botones 3 y 4 como los dos botones del segundo original. Podremos tener en el mismo mando:

- 1 mando V2 y 1 mando NICE.
- 2 mandos V2 distintos
- 2 mandos NICE distintos.

Para utilizar la opción Dual, *UNA VEZ REALIZADA LA PRIMERA COPIA*, en el mando EM-V7P, pulsaremos los botones 3 y 4 (en lugar del 1 y 2), al unísono hasta que el LED rojo parpadee, y entonces soltaremos. En este caso deberemos mantenerlos pulsados mayor tiempo que en la primera grabación hasta que se inicie el parpadeo.
Los siguientes pasos 2,3,4,5,6,7 y 8 del telemando serán los mismos.

Los botones 1y 2 del telemando EM-V7P serán la copia del primer mando original y los botones 3 y 4 serán la copia del segundo.

¡IMPORTANTE! : Si tras utilizar la opción DUAL con los botones 3 y 4, volvemos a grabar un nuevo mando presionando la opción STANDARD (botones 1 y 2), los 4 botones quedarán configurados con la última grabación eliminando así la copia realizada anteriormente en los botones 3 y 4. Por ello, para realizar un mando DUAL, primero se deben grabar los botones 1 y 2 y posteriormente los botones 3 y 4.

Las pilas gastadas se deben eliminar según las normas vigentes.