

FECHA: 22 de Abril de 2010

INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA MATIC DOOR, MODELO MILENY

Este mando es evolutivo. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta el mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos de hacerlo, Memorización en el receptor y vía radio, mediante un mando que ya funcione.

Modo 1 (Memorización en el receptor)

Paso 1. Pulsar el botón de grabación en la tarjeta del receptor situado al lado de la antena.

Paso 2. Pulsar el canal del mando nuevo que queremos memorizar.

Paso 3. La luz roja del mando se encenderá, y permanecerá encendida 0,5 segundos después de haber soltado el botón del canal correspondiente.

Paso 4. Su emisor ya esta grabado.

Paso 5. Probar su funcionamiento

Modo 2 (Memorización a distancia)

Paso 1. Sacar la carcasa embellecedora de color del transmisor ya grabado, empujándola por la pestaña de media luna.

Paso 2. Pulsar con un bolígrafo o similar el pulsador de apertura de grabación del emisor ya grabado.

Paso 3. Una vez reconocido y aceptado por el receptor la ventana de grabación quedará abierta.

Paso 4. Tendremos 45 segundos para accionar el pulsador del nuevo mando que queremos dar de alta.

Paso 5. Si el mando nuevo es reconocido, aceptado y grabado, el receptor emitirá dos pitidos consecutivos.

Paso 6. Comprobar que el mando funciona.

