

FECHA: 15 de Marzo de 2010

INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA AUPRO , TAPA

El receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta el mando tiene que seguir las siguientes instrucciones

Localizar la placa donde se encuentra la antena. Cerca se encuentra un pulsador y un piloto.

Para memorizar el canal 1 apretar una vez el pulsador , observar como el piloto realizara un destello , a continuación pulsar el botón del mando que se desea memorizar en ese canal.

Para memorizar el canal 2 apretar dos veces el pulsador , observar como el piloto realiza dos destellos , a continuación pulsar el botón del mando que se desea memorizar en ese canal.

Para borrar todos los códigos del receptor , apretar el pulsador tres veces , el piloto se encenderá , entonces presionar el pulsador de nuevo hasta que se apague y haga varias intermitencias , en ese momento la memoria quedara borrado.