

E - XT4 433 RC (Cód. producto 787452)**DESCRIPCIÓN DE LA ETIQUETA (Figura 1)**

- A - Código de identificación del modelo
- B - Número de identificación del lote de producción
- C - Leer las instrucciones
- D - Eliminar según las directivas vigentes
- E - Referencia organismo notificado (notified body)

Frecuencia de trabajo	433,92 MHz \pm 100KHz
Tipo de batería	12 V VR22 alcalina
Uso exclusivo	abreacancela
Este producto es conforme con la directiva 99/05/CEE	

1. MEMORIZACIÓN DEL TELEMANDO

1) Presione en el receptor el pulsador relativo al canal que se desea memorizar, SW1 para memorizar CH1 y SW2 para memorizar CH2. El Diodo 1 o el Diodo 2 se encenderá con luz fija para indicar que el receptor está en modo aprendizaje.

2) Antes de que transcurran 10 segundos presione en el telemando y mantenga presionado durante al menos 1 segundo el pulsador que se quiere memorizar.

3) Si la memorización se ha realizado correctamente, el Diodo realiza un par de destellos.

4) Después de la memorización del primer telemando, el receptor permanece en modo aprendizaje y el diodo está encendido con luz fija.

5) Para memorizar sucesivos telemandos (hasta un máximo de 256) repita las operaciones desde el punto 2.

6) Transcurridos 10 segundos desde la memorización del último telemando, el receptor sale automáticamente de la fase de aprendizaje. Se puede salir manualmente del procedimiento de aprendizaje presionando, una vez memorizado el telemando, uno de los pulsadores del receptor.

2. MEMORIZACIÓN DE OTROS TELEMANDOS

Se pueden memorizar otros telemandos repitiendo el procedimiento de programación inicial o bien, sin acceder directamente al receptor, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

1) Acérquese al receptor y presione durante al menos 5 segundos los pulsadores P1 y P2 del telemando ya memorizado.

2) Siempre en el telemando memorizado presione, antes de que transcurran 10 segundos, el pulsador que debe copiarse en el telemando que se quiere añadir.

3) Presione en el telemando que se quiere añadir el pulsador que se ha de memorizar.

4) Para añadir otros telemandos repita las operaciones desde el punto 3.

Nota: Espere por lo menos 10 segundos desde la memorización del último telemando antes de accionar otros pulsadores.

3. BORRADO DE LA MEMORIA

Esta operación borra todos los telemandos memorizados en el receptor, de ambos canales. No se puede borrar sólo un canal. Se aconseja utilizar con atención esta función. Para borrar la memoria del receptor hay que presionar y mantener presionado uno de los pulsadores presentes en el receptor, hasta que los diodos empiecen a destellar. Una vez terminado el destello, la memoria del receptor está completamente borrada.

Nota: El receptor no acciona la cancela hasta que no ha salido del modo aprendizaje.

NL - XT4 433 RC (Productcode 787452)**BESCHRIJVING ETIKET (Figuur 1)**

- A - Identificatiecode van het model
- B - Identificatienummer van de productiepartij
- C - Lees de instructies
- D - Verwijder het afgedankte product volgens de geldende richtlijnen
- E - Referentie aangemerkte instantie (notified body)

Gebruiksfrequentie	433,92 MHz \pm 100KHz
Type batterij	12 V VR22 alkaline
Exclusief gebruik	Poortopener
Dit product is in overeenstemming met de richtlijn 99/05/EEG	