

## ESPAÑOL

### Receptores 433,92MHz mono/bicanal rolling-code compatibles con el sistema **ADVANTAGE**.

Compatibles con acoplamiento molex o con caja de plástico terminal de bornes. La memoria estándar puede contener máximo de 512 transmisores rolling-code. Está disponible versión especial con memoria de hasta 2048 transmisores. Destellos anaranjados señalan que la memoria se ha estado.

*El ordenador de mano Advantage con el relativo software de gestión, permite utilizar algunas funciones avanzadas en las instrucciones específicas, a consultar para más acciones.*

#### Consejos de empleo

Para una buena recepción es conveniente instalar la antena de masas metálicas, así como evitar colocar varios objetos a corta distancia unos de otros. Sin antena la recepción se reduce considerablemente.

#### Memorización de los transmisores – Procedimiento simplificado

Si se desea es simplemente insertar uno o varios transmisores para activar el primer canal, hay que seguir este procedimiento simplificado:

1. Pulsar el botón P del receptor y soltarlo.

2. Se enciende el LED rojo por 3 segundos, luego se apaga por 3 segundos y se enciende otra vez por 5 segundos.

3. Pulsar, con el LED rojo encendido, el botón del transmisor que se desea asociar al canal 1.

4. Si es posible insertar otros transmisores seguidamente, basta pulsar una tecla antes de que se cumplan 5 segundos de la

inserción del transmisor anterior.

5. Al terminar, esperar 5 segundos, el receptor sale de la programación.

#### Memorización de los transmisores – Aprendizaje remoto

Si se dispone de un transmisor ya memorizado en el receptor es posible efectuar el aprendizaje remoto por radio (sin necesidad de acceder al pulsador P del receptor).

Para ello, hay que hacer lo siguiente:

- 1 Pulsar la tecla escondida del transmisor ya memorizado.
- 2 Pulsar dentro de 5 segs. la tecla del transmisor ya memorizado correspondiente al canal a asociar al nuevo transmisor.
- 3 Pulsar dentro de 5 segs. la tecla del nuevo transmisor a asociar al canal seleccionado en el punto 2.
- 4 El receptor memoriza el nuevo transmisor y sale inmediatamente de la programación.

#### Programación

Tanto para guardar los transmisores como para programar la modalidad de cada canal, hay que utilizar el botón "P" (véase Fig.1/2). Para pasar de una fase de programación a la siguiente pulsar el botón P sin dejar pasar más de 3 segundos entre pulsación y pulsación.

Una vez seleccionada la fase deseada, esperar por 3 segundos, el LED indicará que se ha entrado en la programación (véase la columna "Operaciones").

En la tabla 1 aparecen las diferentes fases de programación.