



## Programación del emisor manual:

### Aprender la codificación (si es necesario)

Esta función sirve para transferir la codificación de un emisor manual existente a un emisor manual suplementario.



### ¡Advertencia!

Las conexiones por enchufe de ambos lados del emisor manual pueden ser utilizadas de idéntica manera.



### ¡Atención!

Al efectuar el emisor manual, la puerta puede ser puesta en marcha!

#### Paso 1:

- Conectar ambos emisores manuales mediante el enchufe codificador ① adjunto.

#### Paso 2:

- Accionar la tecla del emisor manual existente y sigue pulsandola. El diodo luminiscente del emisor está luciendo.

#### Paso 3:

- Accionar la tecla deseada del emisor nuevo mientras sigue pulsando la tecla del emisor manual existente.

Después de 1 – 2 seg. el diodo luminiscente del emisor nuevo está luciendo de manera permanente. La programación se termina. Ahora el nuevo emisor manual aprendió el código del emisor manual existente.

- Desconectar el enchufe codificador ①.