

Programación del emisor, sólo desconexión

1. Mantenga pulsada la tecla (A) durante aprox. 5 segundos, hasta que el LED parpadee 2 veces.
 - 1 vez para canal 1, se enciende el LED (K1)
 - 2 veces para canal 2, se enciende el LED (K2)
 - 3 veces para canal 3, se enciende el LED (K3)
 - 4 veces para canal 4, se enciende el LED (K4)
 - Si en el plazo de otros 10 segundos no se emite ningún código de radio, el receptor conmuta a modo normal.
 - Para interrumpir el modo de aprendizaje: pulse la tecla (A), el LED se apaga.
2. Suelte la tecla (A).
3. Mantenga pulsada la tecla del emisor deseada, hasta que el LED parpadee rápidamente y se apague.

† El LED se apaga (según el canal seleccionado) - la programación ha finalizado.

Para programar otros emisores, repita los puntos 1 - 3. Dispone de un máximo de 448 posiciones de memoria.

Programación del emisor, sólo conexión

1. Mantenga pulsada la tecla (A) durante aprox. 10 segundos, hasta que el LED parpadee 1 vez.
 - 1 vez para canal 1, se enciende el LED (K1)
 - 2 veces para canal 2, se enciende el LED (K2)
 - 3 veces para canal 3, se enciende el LED (K3)
 - 4 veces para canal 4, se enciende el LED (K4)
 - Si en el plazo de otros 10 segundos no se emite ningún código de radio, el receptor conmuta a modo normal.
 - Para interrumpir el modo de aprendizaje: pulse la tecla (A), el LED se apaga.
2. Suelte la tecla (A).
3. Mantenga pulsada la tecla del emisor deseada, hasta que el LED parpadee rápidamente y se apague.

† El LED se apaga (según el canal seleccionado) - la programación ha finalizado.

Para programar otros emisores, repita los puntos 1 - 3. Dispone de un máximo de 112 posiciones de memoria.

Borrar del receptor una tecla del emisor

Si un usuario se muda y desea llevarse su emisor, es necesario eliminar del receptor todos los códigos de radio del emisor.

Atención:

Por razones de seguridad, es conveniente eliminar todas y cada una de las teclas y las combinaciones de teclas del emisor.

1. Pulse la tecla (A) y manténgala pulsada durante 15 segundos, hasta que un LED comience a parpadear (de un canal cualquiera).
2. Suelte la tecla (A) - el receptor se encuentra en el modo de borrado.
3. Pulse la tecla en el emisor cuyo código de radio desee borrar del receptor - el LED se apaga. El proceso de borrado ha finalizado.

Repita los pasos 1 a 3 para todas las teclas y combinaciones de teclas.

Borrar un canal del receptor

1. Pulse la tecla (A) del receptor y manténgala pulsada,
 - 1 vez para el canal 1, se enciende LED K1
 - 2 veces para el canal 2, se enciende LED K2
 - 3 veces para el canal 3, se enciende LED K3
 - 4 veces para el canal 4, se enciende LED K4después de 5 segundos el LED parpadea 2 veces, después de 10 segundos el LED parpadea 1 vez, después de 15 segundos el LED parpadea rápidamente, después de 25 segundos el LED se enciende.
2. Suelte la tecla (A) - el proceso de borrado ha finalizado.

Borrar la memoria del receptor

Si se pierde un emisor, por razones de seguridad deberá borrarse la memoria del receptor. A continuación, deberán programarse de nuevo todos los emisores.

1. Pulse la tecla (A) en el receptor y manténgala pulsada.
 - Al cabo de 35 segundos en total se encienden todos los LEDs.
2. Suelte la tecla (A) - el proceso de borrado ha finalizado.