



E Instrucción de manejo

Programar en el automatismo la función de arranque para el emisor manual

- Accione el pulsador  en el automatismo, hasta que se visualice la cifra 1.
- Mantenga presionado durante aproximadamente 1 segundo el primer pulsador del emisor manual. Tan pronto como se haya leído el código, parpadeará 5 veces el punto rojo indicador.

Programar la función de luz para el emisor manual

- Accione el pulsador  en el automatismo se visualiza la cifra 2.
- Mantenga presionado durante aproximadamente 1 segundo el segundo pulsador del emisor manual. Tan pronto como se haya leído el código, parpadeará 5 veces el punto rojo indicador.

Finalizar la programación

- Para finalizar o cancelar la programación, accione el pulsador  hasta que se visualice la cifra 0.

Averías

- Comprobar la batería – entregar la batería descargada para el reciclado.
- Comprobar la situación y orientación de la antena receptora.