

CAME TAM Y TFM T432/T434/T438 Y T132/T134/T138/T152/T154/T158



- 1) Comprobar que esté desactivado el puente en el strip del transmisor.
- 2) Conectar el transmisor al conector del receptor, con **el cable suministrado**.
- 3) Mantener pulsadas simultáneamente la tecla (correspondiente a la salida deseada) en la tarjeta y la del transmisor durante un par de segundos. El LED señalará que la memorización ha sido efectuada.

Repetir el mismo procedimiento para cada transmisor.

Para verificar el funcionamiento, desconectar el transmisor del receptor.

Memorización de un código

Mantener oprimida una tecla “CH” y, cuando el led de señalización destella, oprimir la tecla del transmisor para enviar el código.

El led permanece encendido para señalar que la memorización se ha efectuado.

Ejecutar el mismo procedimiento para todas las salidas.

NOTA: Comprobar que el puente en el strip del transmisor está desconectado.