

Fecha : 6 de Julio de 2010

## INSTRUCCIONES DE ACTIVACION DEL MANDO PROGET MODELO BUGGY F

**ES**

Cada telecomando de la serie BUGGY sale de fabrica con un único Y irrepitible código "B&B Rolling Code". Este código cambia a cada transmisión para proteger la copia del señal y la duplicación del telecomando, garantizando así la máxima seguridad. Solo los **recibidores del tipo DE** y las **centrales de control 3&B con receptor integrado** pueden reconocer ese código y en caso de manumisiones o errores bloquean el funcionamiento.

### 1.0 USO DEL TELECOMANDO

Grabacion: tenga presionado el botón **MEM** del receptor (**PRG** de la tarjeta) el led del receptor destella lentamente. Transmitir, teniendo presionado el botón del telecomando que se desea grabar , hasta que el led del receptor quede siempre encendido. Transmitir teniendo el telecomando lo mas lejano posible de partes metálicas; si dentro un automóvil, acercarlo a la ventanilla para ser reconocido por el receptor, el botón debe ser presionado por lo menos un segundo; evitar de presionar el botón muchas veces consecutivamente en un tiempo breve (Puede ser que no vengan interpretadas por el receptor).