

PROGRAMACIÓN DEL MANDO DE GARAJE MOTORLINE

PROGRAMACIÓN DE MANDOS MOTORLINE

Para programar nuevos mandos de Motorline Professional: (FALK, MX4SP, MX5SP, MXS4SP)

Para configurar nuevos mandos es necesario memorizarlos en la tarjeta receptora de radio, para tal fin seguir las siguientes indicaciones:

Ir a la central de mando del motor, (centrales MC2 motores batientes, MC1 motores corredera, Bravo 500, Slide 800) y acceder a su interior.

01. Desplácese con la tecla SEL hasta el LED CODE que comenzará a parpadear.
02. Pulse una vez la tecla del mando que desea programar, 1 segundo.
03. El LED CODE se queda encendido de modo permanente, señalizando la correcta programación.

Procedimiento para borrar todos los mandos configurados:

01. Desplácese con la tecla SEL hasta el LED CODE que comenzará a parpadear.
02. Pulse y mantenga pulsada unos segundos la tecla SET, el LED CODE se apaga y todos los mandos quedan borrados. Si el LED CODE comienza a parpadear rápidamente, la central no aceptó la programación del mando, debido a las siguientes razones:

- el mando ya está memorizado;
- el tipo de código del mando es incorrecto, la central sólo acepta mandos tipo Rolling Code.

Para programar mandos en motores de techo modernos ROSSO EVO MOTORLINE:

- 01 • En modo stand-by (--) presione la tecla T hasta que el display muestre SU.
- 02 • Presione 2 veces la tecla del mando hasta que el motor entre en movimiento.

Para programar mandos en motores de techo antiguos ROSSO MOTORLINE:

- 01 Presione el botón 'C' en el cabezal del motor. La pantalla debe mostrar 'SU', presione una vez el botón del mando transmisor.
- 02 Presione el botón del transmisor nuevamente para que en la pantalla muestre parpadeo de 'SU'. Una vez la pantalla ha dejado de parpadear, el transmisor debe codificarse con éxito.

Compatible con los siguientes motores:

Motor puerta corredera	Motor puerta seccional / basculante	Motor puerta enrollable	Motor puerta batiente
Fort	KFM		Lince
Bravo500	Rosso Evo		JAG
Bravo524	KVM25	Rolling SP	Persa
Slide	KVM50		Subwing

O1

KVM100

Telica

Slide4000

KVM400

KVM105

CAMBIAR LAS PILAS DEL MANDO DE GARAJE

- El radio control posee 4 botones para la selección de la función. Cambiar las pilas del mando de garaje
 - Cada vez que se pulsa una tecla del mando el LED se iluminará, indicando que fue enviado una señal via radio. Si la luz LED no enciende sustituir las pilas del mando.
- 1 • Con una llave cruz desenroscar el tornillo.
 - 2 • Desenganchar la tapa delantera de la tapa posterior.
 - 3 • Con un destornillador retire la placa interior de la tapa posterior.
 - 4 • Con un destornillador empujar las dos pilas para que se deslizen hacia afuera del soporte de la batería.
 - 5 • Después de que las baterías se reemplazan, volver a colocar la placa en el interior de la tapa trasera.
 - 6 • Encaje la tapa delantera en la tapa trasera.
 - 7 • Apretar el tornillo