


12- Altas de usuarios por radiofrecuencia

12.1 Pulsar la tecla de altas de un telemando dado de alta o aproximar llave maestra

Pulsar la tecla de altas del telemando (un usuario cualquiera dado ya de alta, si se está en los modos 5 y 7, o un telemando maestro o llave maestra si se está en los modos 4 y 6).



El siguiente paso es el mismo que el punto 11.3, ya que el pulsador trasero de los telemandos y las llaves maestras equivalen al pulsador "OK" del receptor a la hora de dar altas.

11.3 Pulsar una tecla de canal del telemando

Durante 30 segundos la centralita permanece en espera. En este intervalo tenemos que pulsar un canal de telemando (cualquiera de ellos) o aproximar una llave (sólo DTM-B1) para darlo de alta. En caso que no pulsemos un canal o aproximemos llave, al finalizar los 30 segundos la centralita vuelve a su posición inicial por seguridad.

Cuando la centralita recibe la señal del telemando o llave, lo da de alta, avisando de ello con dos Bip cortos seguidos, y el led "LC" se apaga y se vuelve a encender, quedándose en espera de otro telemando para darlo de alta. Hasta que no pasen 30 segundos o se pulse un telemando o llave ya dado de alta, no sale la centralita del modo de altas.

