

# **Manual del RXH2: (Salida out1)**

**Pulsar el botón sw1 del receptor 1 segundo y soltar, (El led lrn se mantiene encendido) Pulsar el botón 1 del mando a programar 1s segundo y soltar ,( el led lrn se apaga ) volvemos a pulsar el botón del mando y soltamos(el led lrn parpadea cuatro veces) indicando la programación correcta.**

**Si queremos programar la salida out 2 solo tenemos que pulsar el botón sw1 2 veces y repetir el mismo procedimiento para la salida out 1 .**

**También cabe la posibilidad de programar las dos salidas juntas (out1 y out2) repitiendo los 2 procedimientos en el mismo botón.**

**Nota:**

**PWRIN: Alimentación corriente continua o alterna.**

**SW1 :Pulsador.**

**JP 1 : Jumper en posición 1-2 alimentación 24v**

**: Jumper en posición 2-3 alimentación 12v**