

INSTRUCCIONES MANDO AUTOCOPY METALICO modelo Z

Presionar al mismo tiempo el botón primero y el tercero sin soltarlos, al cabo de unos segundos el piloto realiza tres destellos rápidos y después empieza a destellar lentamente , soltar ahora los botones Esta operación borra la memoria de todos los botones y la deja preparada para recibir los nuevos códigos.

Pulse el botón que desea copiar en el mando nuevo sin soltarlo , al cabo de unos segundos el piloto realiza tres destellos rápidos , no suelte el botón , ahora acerque el mando de muestra y pulse el botón que desea grabar en este mando sin soltarlo. Cuando la luz del mando nuevo parpadea, el código es copiado. Repetir la operación con los demás botones que desee copiar. Si la luz no parpadea ese código no es copiable.