

Instrucciones para mando universal autocopiante CDM/U433.92

1. Poner el cabezal del mando original contra el cabezal del CDM/U.
2. Mantener presionado el BOTON 1 del mando original y del CDM/U, simultáneamente. Cuando el led del CDM/U destelle 3 veces, indica que la copia de la señal de ese boton en particular, está completa.
3. Repetir los pasos descritos arriba para completar la copia de las señales del BOTON 2, del BOTON 3 y del BOTON 4.
4. Abrir la carcasa del CDM/U433.92 y quitar el PUENTE 3 (cerca de la batería) para inhabilitar el programa autocopiante. Cuando necesite realiza un nuevo proceso de copiado, vuelva a insertar el PUENTE 3.

