


Emisor Present 868

Permite accionar hasta tres funciones independientes con dos pulsadores.

Función 1.

Pulsador superior



Función 2.

Pulsador inferior.




Función 3.

Pulsadores simultáneos



Función especial.

Proximidad campo magnético.



Activación a distancia.



Función Especial.

Utilizada para dar de alta otros emisores en el receptor sobre el que se está actuando, ver instrucciones del receptor o consultar a su instalador.

Activación a distancia.

El emisor puede activarse a distancia sin necesidad de presionar ningún pulsador acercándolo a un campo magnético, permitiendo su uso como llave de proximidad.

Cambio de la pila del emisor.

Para cambiar la pila sacar el tornillo de la parte posterior

1.-



2.-



Tipo de pila a sustituir:
1 Pila litio 3V tipo CR2032



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	1 Pila de Litio 3V (CR2032)
Tecnología Encriptación	Hopping Code
Frecuencia	868,35 Mhz
Homologaciones	Conforme ETS 300-220/ETS 300-683
Alcance	100 metros