

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION MANDO SCANNER

Con este tipo de mando podemos dar de alta mandos en receptores Con la memoria llena por el instalador sin manipularlos.

PASO - 1



PASO - 1



Situamos los dos mandos igual que en la fotografía superior
Pulsamos el boton interior del mando original a la vez que pulsamos el boton superior redondo del mando scanner hasta que **la luz del mando scanner empiece a parpadear**

Situamos los dos mandos igual que en la fotografía superior
Hacemos un puente con un objeto metalico entre el primer y El ultimo orificio del lateral derecho del mando original y a la vez pulsamos el boton superior redondo del mando scanner hasta que la luz del mando scanner empiece a parpadear

PASO - 2



Pulsamos el boton inferior izquierdo una vez = empieza scaneo desde la plaza 256 hacia atrás.
Pulsamos el boton inferior izquierdo dos veces = empieza scaneo desde la plaza 512 hacia atrás.

INSTRUCCIONES DE ALTA EN EL GARAJE

PASO - 1



Nos situamos aproximadamente a 5 mts de la puerta del garaje preferiblemente desde El interior para poder oír pitidos del receptor
Pulsamos el boton interior del mando original. Fig.1
Hacemos un puente entre el primer y el ultimo agujero Fig.2
El receptor emite 2 pitidos cortos Indicando que la memoria esta abierta para recibir mas mandos

2 pitidos cortos Memoria abierta

PASO - 1



PASO - 2



MANTENEMOS PULSADO EL BOTON 2 DEL MANDO SCANNER hasta que el receptor emita 1 pitido corto o la puerta comience a abrir.

En ese momento **SOLTAR INMEDIATAMENTE** el boton del mando scanner
ESTE PASO PUEDE DURAR ENTRE 3 segundos y 3 minutos.

MUY IMPORTANTE:

Si el receptor emite un pitido corto soltar inmediatamente el boton del mando scanner.

Si el receptor emite dos pitidos cortos pasados 15 seg seguir pulsando el boton del mando scanner

1 pitido corto soltar de inmediato 2 pitidos cortos seguir pulsando

PASO - 3



Pulsamos los 2 botones superiores del mando scanner **a la misma vez**
Hasta que el **LED parpadee de 2 a 4 VECES** y soltamos inmediatamente.

En caso MODO SCANNER. Pulsamos a la vez los dos botones redondos superiores del mando scanner
Hasta que la luz del mando parpadee 5 veces y soltamos.
Volveremos a empezar la programación de nuevo siguiendo los pasos