

INSTRUCCIONES ESCANER PUJOL 2ª generación.

Si el mando no ha sido tocado desde que salió de fábrica, este debería de estar en modo programación , es decir, si se presiona el botón mas grande del mando , el piloto se encenderá y apagará una vez. Si no es así hacer el procedimiento que se indica al final.

Una vez pulsado el botón del mando nuevo acercar por el lado derecho del mismo el mando Pujol de muestra y transmitir.

Si la lectura ha sido correcta el piloto parpadeará continuamente.

Soltar los botones.

Ahora presionar los dos botones más grandes del mando nuevo a la vez y soltarlos para salir de modo programación.

Ahora el mando se comporta como un mando Pujol original con el mismo código de instalador que la muestra.

Intentar dar de alta en el receptor pulsando el botón interno del mando que ya funciona o el botón del receptor (el receptor hará un pitido).

Transmitir con el mando nuevo , el receptor hará un pitido , esperamos a salir de programación y ya tenemos el mando funcionando.

Si no funciona el mando es porque ese numero de serie ya existe , entonces habrá que cambiarlo , para ello se deberá entrar en modo programación manteniendo pulsados a la vez los dos botones mas grandes del mando nuevo hasta contar 5 parpadeos del piloto y comenzar el procedimiento nuevamente.