

ESPAÑOL

**INSTRUCCIONES DE USO PARA EL USUARIO
PREPARACIÓN PARA LA MEMORIZACIÓN DE OTROS MANDOS A
DISTANCIA 433.92 Mhz**

Acercarse lo más posible al receptor de radio, por lo general alojado en la central de mando de la instalación (como muestra la figura), o bien en el alojamiento dedicado para la fijación en la pared, o bien en el operador.

MEMORIZACIÓN DE OTROS MANDOS A DISTANCIA

Para memorizar un nuevo mando a distancia:

1. Presionar a la vez **TODAS** las teclas (2 teclas en los mandos a distancia bicanal, 4 teclas en los mandos a distancia cuadricanal) de un mando a distancia que **ya funciona** hasta que se oiga un sonido continuo (beep) procedente del receptor (el sonido continúa durante un tiempo máximo de 30 seg. durante el cual se debe llevar a cabo la memorización del mando a distancia nuevo).
2. Presionar **a la vez TODAS** las teclas del **NUEVO** Mando a distancia. El sonido se interrumpe por un momento (aprox. 1,5 seg.) y luego vuelve a empezar. Soltar las teclas.
3. A continuación, presionar en el **NUEVO** mando a distancia una tecla cualquiera. El sonido se interrumpe por un momento (aprox. 1,5 seg.) y luego vuelve a empezar.

NOTA: Si no se presionan todas las teclas a la vez, el receptor no reconocerá el nuevo mando a distancia.