

Instrucciones de programación de mando KEBIDU , 433 mhz. Código fijo.

Pulsar lo botones A y B al mismo tiempo , la luz LED parpadea rápidamente 3 veces en aproximadamente 2 segundos. Soltar solamente el botón B , y luego pulsarlo tres veces seguidas , hasta que la luz LED parpadee rápidamente; Ahora se pueden soltar los dos botones.

Copia: pulsar el botón del mando nuevo que queremos programar sin soltarlo , mantener los dos controles remotos lo más cerca posible; pulsar el botón del mando primario que queremos traspasar sin soltar tampoco. Esperar que luz LED parpadee rápidamente 2 veces en modo lento , después de un segundo, la luz indicadora sigue parpadeando ahora mas rápido , ahora suelta los botones. El código se ha grabado correctamente en el mando nuevo. En este momento se pueden grabar los otros tres botones con el mismo procedimiento. Si no se quieren grabar mas botones pulsar al mismo tiempo los botones C y D para salir de programación.

Si queremos cambiar el código de algún botón concreto pero que los demás se quede el que tiene , grabar solo el botón nuevo y salir de programación , en este caso los demás botones se quedan como estaban.