

INSTRUCCIONES PARA DUPLICAR UN MANDO V2 ELECTRONICA EN DTM V4+

Para copiar este mando tenemos dos opciones:

COPIAR MANDO NUEVO, EL CUAL HAY QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR: Para grabar un código nuevo pulsar los botones 1 y 2 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezara a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el CODIGO y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar.

Nota: Si la luz del LED hace intermitencias en rojo, la programación es errónea. Por favor repetir los pasos.

COPIAR MANDO SIN TENER QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR: Para grabar un código nuevo pulsar los botones 3 y 4 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezara a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el mando y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar.

Nota: Para abrir la puerta necesita 2 pulsaciones del botón.

Nota: Si la luz del LED hace intermitencias en rojo, la programación es errónea. Por favor repetir los pasos.